


# SafestCellPhone SCP1000

## Bedienungsanleitung

### Desktop Computer

Die "SafestCellPhone" SCP1000 Karte mit Kabelbinder, einem Seil etc. an den beiden Löchern am Stromkabel befestigen, so dicht wie möglich am Computer selbst.



### Für Notebooks - Lap Tops

#### Option 1

Falls das Gerät mit einem Stromkabel benutzt wird, die "SafestCellPhone" SCP1000 Karte mit Kabelbinder, einem Seil etc. an den beiden Löchern und am Stromkabel befestigen, so dicht wie möglich am Computer selbst.



#### Option 2

Falls das Gerät ohne Stromkabel benutzt wird, sollte die "SafestCellPhone" SCP1000 Karte zwischen Tastatur und Bildschirm gelegt werden. ACHTUNG die "SafestCellPhone" SCP1000 Karte und/oder Computer kann Schaden erleiden, falls die "SafestCellPhone" SCP1000 Karte vor dem Zuklappen des Bildschirms nicht entfernt wurde.



Alternativ kann man die "SafestCellPhone" SCP1000 Karte mit Klebeband am Boden des Gehäuses anbringen. Siehe Abbildung unten.

### WLAN

Das "SafestCellPhone" SCP1000 mit Kabelbinder, einem Seil etc. an den beiden Löchern am Stromkabel befestigen, so dicht wie möglich am WLAN Gerät selbst. Sobald am WLAN angebracht, werden alle Computer ob direkt am WLAN verkabelt oder kabellos verbunden durch die "SafestCellPhone" SCP1000 Karte gehandhabt.



### Schnurloses Telefon

Das "SafestCellPhone" SCP1000 mit Kabelbinder, einem Seil etc. an den beiden Löchern am Stromkabel befestigen, so dicht wie möglich an der Basis Station (siehe Bild oben für WLAN). Sobald angebracht, werden alle schnurlose Telefone, die mit der Basis Station verbunden sind, durch die "SafestCellPhone" Karte gehandhabt.